


SHT 分励脱扣器
Shunt tripping device



说明：插座箱箱面设置紧急停止按钮，按下断开插座箱主电源开关并锁定状态。
L取自塑壳断路器出线侧。